

FinePix 2300	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix 4800 ZOOM	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix 6900 ZOOM	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix 50i	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix A101	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix A201	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix 2600 ZOOM	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix 2800 ZOOM	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix 30i	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix F601 ZOOM	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix S602 ZOOM	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No *5
FinePix S2 Pro	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No *5
FinePix F401	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
FinePix S304	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix A303	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix A203	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix A202	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix M603	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No *5
FinePix F 402	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix F 700	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No
FinePix F 410	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix A310	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix A210	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix A205/ A205S	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix S5000	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*9	*9	No	No	No	No	No
FinePix S7000	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*9	*9	Si	No	No	No	No *5
FinePix S3000	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No

FinePix F610	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*9	*9	No	No	No	No	No
FinePix F420	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix S20 Pro	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*9	*9	Si	Si	No	No	No*5
FinePix A330	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*10	*10	No	No	No	No	No
FinePix A340	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*10	*10	No	No	No	No	No
FinePix F710	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*10	*10	No	No	No	No	No
FinePix A120	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*10	*10	No	No	No	No	No
FinePix F440	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix F450	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix F455	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix S3500	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix F810	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix E550	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix E510	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix E500	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix S5500	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix S3 Pro	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
FinePix A345	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*12	Si	No	No	No	No	No
FinePix A350	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*12	Si	No	No	No	No	No
FinePix A360	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*12	Si	No	No	No	No	No
FinePix A370	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	*12	Si	No	No	No	No	No
FinePix F10	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix Z1	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix S9500	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
FinePix S5600	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix E900	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix F11	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix F460	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix Z2	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
FinePix F470	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No

	FinePix A400	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix A500	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix V10	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix F30	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix A600	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix F650	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix Z3	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix S6500fd	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	FinePix F20	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
Adaptador Floppy Disk	FD-A1 /A1S /A1N *4	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	FD-A2 *4	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
Adaptador "PC Card"	PC-AD	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	PC-AD2	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	PC-AD3	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
	DPC-AD	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
	DPC-CF	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No
Lector "Image Memory Card"	SM-R1 /R2	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
	DM-R1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	No	Si
	DPC-R1	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	*11	*11	No	No	No	No	No
	DPC-UD1	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	No	No	No	No	No
Impresora "Printpix "	NX-5 /5D	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	NX-70	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
	NX-500	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
	CX-400	Si *6	Si *6	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si *7	Si *7	Si *7	Si *8	No	No	No	Si *8

*1: Las tarjetas SmartMedia™ 3.3V-2MB se suministran con algunos modelos de cámaras digitales Fujifilm

*2: Las tarjetas SmartMedia™ MG-64S/SW deben ser formateadas tan sólo con la cámara. Si se formatea la tarjeta MG-64S/SW con el ordenador la cámara no la reconocerá como compatible. Si hay más de 511 imágenes guardadas, la cámara puede no reproducir algunas de ellas.

*3: Si hay más de 1000 imágenes guardadas, la cámara puede no reproducir algunas de ellas.

*4: Se pueden descargar los drivers o el software para tarjetas con más de 32 (FD-A1/A1S/A1N) o 128MB (FD-A2) de capacidad en ["http://home.fujifilm.com/products/digital/download/"](http://home.fujifilm.com/products/digital/download/)
- Driver para Windows® 95/98/Me Ver. 3.07
- Driver para Windows® NT 4.0 Ver. 3.05
- Driver para Windows® 2000 Professional Ver. 3.60
- Software para Macintosh® Ver. 3.0

*5: La velocidad de procesamiento de la DPC-CF es demasiado lenta para trabajar con imágenes de gran capacidad y para la grabación en alta velocidad con las FinePix S1Pro, S602 Zoom, S2 Pro, M603, S7000 y S20 Pro.

*6: Puede ser usada con PC-AD3.

*7: Puede ser usada con DPC-AD.

*8: Puede ser usada con adaptadores "PC card" para MicroDrive™.

*9: Las tarjetas xD-Picture Card tipo M no son recomendadas para grabación de video.

*10: Debe actualizarse el firmware en los modelos con los siguientes números de serie. Consulten la siguiente página web:

["http://home.fujifilm.com/products/digital/download/"](http://home.fujifilm.com/products/digital/download/)

A330 Serial No. 4A*****, 4B*****, 4CA50175 o anteriores, 4CL45446 o anteriores, 4J*****, 4K*****, 4LL0****

A340 Serial No. 4B*****, 4CA65530 o anteriores, 4J*****, 4K*****, 4LL0****

F710 Serial No. 4*****

A120 Serial No. 4B*****, 4C*****

*11:Es necesario actualizar con los nuevos drivers. Consulten la siguiente página web:

"<http://home.fujifilm.com/products/digital/download/>"

*12:Compatible con Tarjetas xD-Picture Card Tipo M: 1GB,512MB y 256MB. No compatible con tarjetas xD-Picture Card de 2GB.