

Compatibilidad Windows

	Modelo	Software	Windows 95	Windows 98	Windows 98SE	Windows NT4.0	Windows 2000	Windows Me	Windows XP
Cámara	MX-2700	PictureShuttle	Si	Si	Si	Si	Si	Si *1	Si *1
	MX-1500	PictureShuttle	Si	Si	Si	Si	Si	Si *1	Si *1
	MX-2900 Zoom	PictureShuttle	Si	Si	Si	Si	Si	Si *1	Si *1
	MX-1700 Zoom	PictureShuttle	Si	Si	Si	Si	Si	Si *1	Si *1
	MX-1200	PictureShuttle	Si	Si	Si	Si	Si	Si *1	Si *1
	FinePix 4700Zoom	USB Driver/Exif Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *6
	FinePix 1400Zoom	USB Driver/Exif Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *6
	FinePix S1 Pro	USB Driver/Exif Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *6
		Camera shooting	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *2
	FinePix 40i	USB Driver/Exif Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *6
	FinePix 2400Zoom	USB Driver/Exif Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *6
	FinePix 4900Zoom	USB Driver/Exif Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *6
	FinePix 1300	USB Driver/Exif Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si *2	Si *6
	FinePix 6800Zoom	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix 2300	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix 4800Zoom	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix 6900Zoom	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix 50i	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix A101	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix A201	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix 2600Zoom	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si *6
	FinePix 2800Zoom	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix 30i	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix F601Zoom	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix S602Zoom	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix S2 Pro	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
		IEEE1394 Driver	No	No	No	No	Si	Si	Si
		RAW FILE CONVERTER LE	No	No	No	No	Si	Si	Si
	Hyper-Utility Software HS-S2	Camera Shooting	No	No	No	No	Si	Si	Si
		RAW FILE CONVERTER EX	No	No	No	No	Si	Si	Si
	FinePix F401	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si

FinePix S304	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A303	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A203	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A202	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix M603	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F402	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F700	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F410	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A310	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A210	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A205/A205S	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S5000	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S7000	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S3000	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F610	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F420	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S20 Pro	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
Hyper-Utility Software HS-V2 Ver.2.0	Camera Shooting	No	No	No	No	Si	No	Si
	RAW FILE CONVERTER EX	No	No	No	No	Si	No	Si
FinePix A330	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A340	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F710	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A120	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F440	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F450	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S3500	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F810	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix E550	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix E510	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix E500	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S5500	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F455	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S3 Pro	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
Hyper-Utility Software HS-V2 Ver.3.0	Hyper-Utility2	No	No	No	No	Si*8	No	Si*9
	Camera shooting	No	No	No	No	Si*8	No	Si*9
FinePix A350	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix A345	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F10	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix Z1	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S9500	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix S5600	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix E900	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F11	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix F460	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
FinePix Z2	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
Hyper-Utility Software HS-V2 Ver.3.1	Hyper-Utility2	No	No	No	No	Si*8	No	Si*9
	Camera shooting	No	No	No	No	Si*8	No	Si*9
FinePix F470	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si

	FinePix A400	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix A500	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix V10	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix F30	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix A600	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix F650	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
	FinePix Z3	USB Driver/FinePix Viewer	No	Si	Si	No	Si	Si	Si
Accessory	FD-A1/A2	Driver	Si	Si	Si	Si	Si *3	Si *1	Si *3
	PC-AD3		Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
	DPC-AD		Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
	DPC-CF		Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
	SM-R1/R2	USB Driver	No	Si	Si	No	Si *4	Si *4	Si *4
	DPC-R1	USB Driver	No	Si	Si	No	Si *7	Si	Si
	DPC-UD1	USB Driver	No	Si *3	Si *3	No	Si	Si	Si
	DM-R1	IEEE1394 Driver	No	Si	Si	No	Si *5	Si *3	Si *3

*1: Debe instalarse el software del mismo modo que bajo Windows 95/98.

*2: Referencia al Manual de Instalación del Software, que puede ser descargado en la sección de Descargas.

*3: Es necesario descargar los drivers des de la sección de descargas.

*4: Debe usarse el driver preinstalado en el Sistema Operativo.

*5: Se pueden leer los archivos que hay en el DM-R1, pero no grabar información en ella.

*6: Se puede usar este modelo de cámara con Windows XP actualizando el software mediante la actualización que puede descargarse des del apartado de descargas.

*7: Se puede usar el DPC-R1 con Windows 2000 SP3 y SP4 actualizando el software mediante la actualización que puede descargarse des del apartado de descargas.

*8: Windows 2000 Pro SP4

*9: Windows XP Pro/Home SP1 and SP2